


Manuale



tolino[🦋]

Indice

Manuale utente toline eReader

[1. Benvenuto nel mondo di toline](#)

[2. Il tuo toline eReader](#)

[3. Le sezioni più importanti](#)

[4. Leggere gli eBook con semplicità](#)

Altre spiegazioni ed informazioni:

[5. La mia biblioteca \("I miei libri"\)](#)

[6. Impostare la rete WLAN](#)

[7. Login dal libraio](#)

[8. Acquistare nel negozio del tuo libraio](#)

[9. Impostazioni ed altre funzioni](#)

[10. Trasmissione di libri esistenti](#)

[11. Manutenzione](#)

[12. Informazioni sullo smaltimento della batteria](#)

[13. Tutela e sicurezza dei dati personali](#)

[14. Garanzia](#)


[15. Informazioni sulla sicurezza e l'uso](#)

[16. Glossario](#)

[17. Informativa sulla responsabilità](#)

1. Benvenuto nel mondo di tolino

Leggere in un libro in formato digitale è ancora più semplice e confortevole. D'ora in avanti non potrai decidere solamente cosa leggere, ma anche come leggere. Se i caratteri sono troppo piccoli, potrai ingrandirli. Se il tipo di carattere non ti piace, potrai modificarlo. Avrai inoltre sempre a portata di mano tutti i libri, poiché il tolino eReader ha spazio per migliaia di libri. E c'è ancora di più:



Goditi la libertà di comprare i libri dove desideri

Acquista i tuoi eBook dal tuo libraio di fiducia. Se sei contemporaneamente

cliente di due o più librai affiliati a tolino potrai visualizzare tutti gli eBooks acquistati nella tua biblioteca.

Accesso ai tuoi libri: con eReader, Smartphone o PC non fa nessuna differenza

tolino ti offre numerose possibilità di lettura dei tuoi libri. Grazie al tolino cloud potrai accedere ai tuoi libri e documenti sia dal tuo tolino eReader, dalle tolino app o del tolino webreader senza perdere mai il segno.

Milioni di libri tra cui scegliere

I negozi di eBook integrati ti offrono una scelta tra oltre 2 milioni di libri, dai classici alle ultime novità.

Come prendere in prestito i libri nella biblioteca pubblica

Con il tolino eReader potrai anche accedere al sistema di prestito delle biblioteche pubbliche per prendere in prestito eBook e scaricarli direttamente sul tuo dispositivo.

Naturalmente, nel tolino mondo, avrai a disposizione altri vantaggi. Visita i negozi delle librerie tolino per scoprire tutte le offerte.

Nelle prossime pagine ti mostreremo le funzioni più importanti del tuo tolino eReader.


Buon divertimento con il tuo tolino eReader!

2. Il tuo tolino eReader

È il tuo primo tolino eReader? Di sicuro non vedi l'ora di leggere il tuo primo libro in formato digitale. Qui di seguito trovi le funzioni più importanti per iniziare subito a usare il tuo tolino eReader.


2.1 Informazioni generali sulle funzioni del dispositivo

Sulla parte superiore ci sono due pulsanti: quello di accensione e spegnimento e il tasto dell'illuminazione dello schermo (non presente nel tolino page). Sulla parte anteriore si trova il tasto home.



- A) Accensione/spegnimento e standby
- B) Illuminazione schermo (non tolino page)
- C) Tasto home (conduce alla pagina iniziale)

Sulla parte inferiore del tolino eReader trovi un piccolo forellino per il riavvio forzato (non tolino epos), la porta micro USB e, nel tolino shine e nel tolino vision, uno slot per una scheda microSD.



- D) Riavvio (non tolino epos)
- E) Porta Micro USB
- F) Slot per scheda microSD (solo per tolino shine e tolino vision)

A) Accensione, spegnimento e standby

A seconda del modello di eReader toline in tuo possesso, premi oppure fai scorrere (tolino shine) l'interruttore per accendere il dispositivo. Una volta che il dispositivo è acceso, una nuova rapida pressione o una breve trazione (tolino shine) dell'interruttore metterà il dispositivo in standby.

Il tuo dispositivo va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività. Puoi impostare le tue preferenze di durata del periodo di inattività prima della messa in standby selezionando nel menu principale la voce "Impostazioni" quindi "Impostazioni avanzate" e infine definendo il campo "Modalità notturna e risparmio energetico".

In modalità di standby, il toline eReader mostrerà sullo schermo un viso addormentato e riducendo al minimo il consumo di energia. Per uscire dalla modalità di standby premi o sposta (tolino shine) brevemente l'interruttore. Se invece desideri spegnere completamente il tuo toline, tieni premuto a lungo il tasto di accensione; in questo modo verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui potrai selezionare il tasto "Spegni". Una volta spento il toline eReader non consuma più corrente. Per riaccenderlo occorre semplicemente premere a lungo o spostare (tolino shine) il pulsante di accensione.

Semplice e pratico: sapevi già che il nuovo toline page può risparmiare corrente in modo automatico? Se desideri attivare queste impostazioni, accedi alla voce del menu "Impostazioni" e quindi su "Impostazioni avanzate". Quando l'eReader rimane più di 5 ore in modalità riposo, si spegne automaticamente.

B) Luce di lettura (non toline page)

Quando vuoi leggere al buio, puoi attivare l'illuminazione dello schermo premendo il pulsante di illuminazione. Premendolo una seconda volta

disattiverai l'illuminazione. Ricordati che tolino page non è dispone di schermo illuminato.

Se possiedi tolino vision 4 HD o tolino epos potrai regolare, oltre alla luminosità, anche la tonalità della luce. Spostando il cursore verso sinistra la luce diverrà più fredda, verso destra più calda. Tutto diventerà ancora più semplice se spunti la voce "Temperatura automatica del colore". In questo caso, infatti, il colore della luce si adatterà automaticamente nel corso della giornata ai rapporti naturali di luce.

Consiglio: toccando con il dito sulla superficie grigio-chiara (tra indicatore di luminosità ed indicatore di temperatura del colore) potrai impostare contemporaneamente la luminosità e la temperatura del colore. Muovi, a tal fine, il dito verso destra o sinistra.

Puoi trovare le impostazioni relative all'illuminazione nella modalità lettura così come nel menu principale nella sezione "Impostazioni"

C) Tasto Home

Puoi ritornare alla pagina principale da qualsiasi posizione nel tuo eReader tolino, premendo il pulsante Home. Come eseguire questo passaggio lo puoi peraltro stabilire anche nel menu sotto Impostazioni > Impostazioni di lettura.

Sul bordo inferiore del dispositivo si trovano ulteriori elementi operativi (in base al dispositivo). Attenzione: per il tolino shine e il tolino page è necessario rimuovere lo sportellino protettivo. I comandi sul retro del dispositivo variano a seconda del modello acquistato.

D) Riavvio (funzione di reset, non tolino epos)

Qualora il tolino eReader si bloccasse e non rispondesse più ad alcun comando, premi il pulsante on/off per 1-2 secondi. Si aprirà una finestra di

dialogo dove potrai selezionare il pulsante "Riavvio". Nel caso in cui ciò non sia possibile dovrai forzare il riavvio tramite il pulsante reset. Utilizza a tal fine la punta di una graffetta o uno spillo: inseriscilo con cautela nell'apertura (D) fino a sentire la resistenza del pulsante. Il tuo eReader verrà così riavviato. Questa funzione è necessaria solo in casi eccezionali. Nel tuo tolo epos il riavvio funziona in modo un po' diverso. A questo scopo devi tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per più di dieci secondi. È del tutto normale che l'ultima schermata visualizzata sia ancora visibile. Per riaccendere il tuo tolo epos premi di nuovo l'interruttore di accensione/spegnimento per 1-2 secondi.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Qualora desiderassi ripristinare le impostazioni di fabbrica del tolo eReader, seleziona la voce del menu "Impostazioni" e quindi "Impostazioni avanzate". Qui troverai il comando "Ripristinare le impostazioni di fabbrica". Selezionando "Ripristina", il tolo eReader sarà reimpostato alle impostazioni iniziali.

Attenzione: con questa operazione verranno cancellate tutte le impostazioni, le password e tutti gli eBook salvati localmente sul dispositivo. Non verranno invece rimossi i libri presenti sulla scheda microSD. I libri e i documenti caricati sul tolo cloud potranno essere successivamente ripristinati sul dispositivo. Per ulteriori informazioni consulta il capitolo [5.2 Utilizzare il tolo cloud](#).

E) Micro USB

Il tuo eReader tolo dispone di una porta USB. Utilizza il cavo UBS per collegare il tuo dispositivo a un computer per caricarlo o per trasferire libri o documenti (vedi anche il capitolo [5.2.3 Aggiungere contenuti tramite collegamento USB](#)).

F) Slot per la scheda microSD (disponibile su tolino vision e tolino shine)

Nota: non tutti gli eReader tolino dispongono di una slot per schede microSD. Gli eReader tolino dotati di slot per scheda microSD possono supportare schede di memoria fino a 32 GB. Puoi acquistare la scheda microSD presso un rivenditore specializzato.

Come inserire la scheda microSD: introduci la scheda microSD (tolino vision: pin verso l'alto; tolino shine: pin verso il basso) nell'apposita sede. Questa si trova nel bordo inferiore del tolino eReader (per il modello tolino Shine sarà prima necessario aprire lo sportellino).

Spingere delicatamente la scheda all'interno fino a che si blocchi automaticamente in posizione. Per rimuovere la scheda, premi leggermente sul bordo per sbloccarla. Il blocco della scheda viene così rimosso e sarà possibile estrarre nuovamente la scheda.

Nota bene: Se stai caricando il tuo eReader tramite computer e desideri nel contempo utilizzarlo per leggere, devi prima effettuare la "rimozione sicura" del supporto dati tolino dal computer. A tal fine clicca sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" presente nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni del computer (Windows Vista, XP, 7 e 8), quindi segui le indicazioni per la rimozione. In caso di OS X ti basterà espellere il supporto dati del tuo eReader tolino, oppure trascinare l'icona del supporto dati presente sul desktop nel cestino.

2.2 Aiuto

Il mio eReader tolino non risponde più ai comandi

In alcuni rari casi, è possibile che lo schermo si "conghi" e che il tuo eReader tolino non risponda più ai comandi. In questo caso occorre semplicemente

premere il pulsante di reset (sul toline epos tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per 10 secondi circa). Tale pulsante si trova nella piccola apertura presente sul lato inferiore del tuo eReader toline. Per attivare il pulsante ti servirà una graffetta: inserisci la punta delicatamente nell'apertura fino ad avvertire una leggera resistenza. Il tuo eReader toline verrà così riavviato. Qualora il problema si verificasse di frequente, ti consigliamo di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Puoi trovare ulteriori informazioni sugli argomenti "Riavvio" e "Ripristina le impostazioni di fabbrica" alla sezione [2.1 Informazioni generali sulle funzioni del dispositivo](#).

Il mio eReader toline non si accende più

Qualora il tuo eReader toline non funzionasse più, collegalo per una notte intera ad una fonte di alimentazione elettrica, utilizzando il cavo USB originale in dotazione. Se al mattino successivo il tuo eReader toline continua a non accendersi, rivolgiti all'assistenza clienti. Puoi trovare nome e indirizzo del centro assistenza tecnica nelle condizioni di garanzia del prodotto.

3. Le sezioni più importanti

3.1 La pagina principale

La pagina principale è il cuore del tuo eReader tolino. Da qui puoi selezionare e consultare tutte le funzioni più importanti. Indipendentemente dalle impostazioni o dalla pagina che stai leggendo, premendo il pulsante Home del tuo eReader tolino ritornerai sempre a questa pagina.



Nella pagina principale si trovano la barra di stato (vedi anche il capitolo [3.2](#) [Icone della barra di stato](#)) nonché la funzione di menu  e di ricerca  (vedi

anche il capitolo [3.3 Aprire i menu e la ricerca](#)).

Nell'area superiore della pagina principale vengono visualizzati gli ultimi tre eBook aggiunti alla tua biblioteca. Tocca la copertina degli eBook per aprirli. Se desideri passare alla tua biblioteca personale, seleziona "I miei libri".

3.2 Icone della barra di stato

Quando accedi alla pagina principale o alla tua biblioteca ("I miei libri"), sul margine superiore dello schermo trovi la barra di stato. Questa barra di stato fornisce alcune informazioni utili, come ad esempio l'ora attuale, la presenza di una connessione WLAN oppure l'indicazione dello stato di carica della batteria del tuo eReader.

Micro USB (solo in caso di connessione con il computer)

Non appena colleghi il tuo eReader tolino con un cavo USB al tuo computer viene visualizzata nella barra di stato in alto a sinistra l'icona di collegamento USB. A questo punto puoi caricare i contenuti sul tuo eReader.

Per disconnettere nuovamente il tuo eReader tolino (Windows Vista, XP, 7 e 8) fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona «Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti» nell'angolo in basso a destra nella barra degli strumenti e segui poi le istruzioni. Se utilizzi un Mac OS X elimina semplicemente la cartella del tuo tolino o trascinala dal tuo desktop nel cestino.

Ora

L'orologio indica l'ora attuale. Nelle impostazioni (voce "Impostazioni" del menu e quindi "Ora"), l'ora è preimpostata su "Imposta automaticamente". Questa modalità funziona solo quando il tuo tolino eReader è connesso a

internet tramite WLAN.

Ti consigliamo di modificare l'ora solo quando questa non è impostata correttamente, ad esempio qualora si sia scaricata la batteria dell'eReader. Prima di modificare l'impostazione, assicurati che sia selezionato il fuso orario corretto.

Connessione di rete (WLAN)

Non appena il tuo eReader tolino si collega a una rete wireless, il collegamento viene visualizzato dall'indicatore di stato della connessione. Le barre mostrano la qualità del segnale ricevuto: quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale.

Batteria

L'indicatore di batteria mostra il livello della batteria residua del tuo eReader tolino. Più lunga sarà la barra nera, maggiore l'energia ancora a disposizione del tuo eBook reader. Quando il livello della batteria raggiunge un punto critico, viene visualizzato sullo schermo un avviso.

In questo caso ti raccomandiamo di collegare tempestivamente il tuo tolino con un cavo USB al tuo computer per ricaricare la batteria.

Se hai a disposizione un alimentatore USB puoi utilizzarlo per caricare il tuo eReader tolino. Mentre il tuo tolino è collegato a una fonte di corrente elettrica, viene visualizzata al posto dell'icona della batteria l'icona di una spina di corrente.

3.3 Aprire i menu e la funzione di ricerca

L'icona del menu e della funzione di ricerca si trovano nella pagina principale, immediatamente sotto la barra di stato.

Icona "Menu"

Per aprire il menu del tuo eReader toline tocca l'icona Menu. Il menu contiene tutte le impostazioni e le funzioni avanzate.

Icona "Lente di ingrandimento"

Per attivare la ricerca tocca l'icona della lente di ingrandimento. Viene aperta la pagina di ricerca e visualizzata la tastiera a schermo (vedi il capitolo [8.3 Utilizzo della tastiera virtuale](#)). Digita un termine di ricerca e avvia la ricerca toccando l'icona della lente di ingrandimento. Otterrai così un elenco contenente i risultati della ricerca provenienti dalla tua biblioteca e dal negozio.

4. Leggere gli eBook con semplicità

Sai già che cosa vuoi leggere? Un giallo carico di tensione? Oppure una commedia romantica? La cosa piacevole, nel tuo tolo eReader, è che leggere un eBook è esattamente così semplice come leggere un libro stampato.


La schermata di lettura è senz'altro la modalità di visualizzazione principale del tolo eReader. Qui vengono infatti visualizzati i contenuti della tua biblioteca (eBook, PDF ecc.).

Come muoversi tra le pagine del libro

Come hai sfogliato le pagine dei libri fino ad ora? Lo sapevi che puoi sfogliare un eBook in modi differenti?

Per girare una pagina devi semplicemente far scorrere il dito sullo schermo o toccare nella parte destra o sinistra dello stesso. Se hai un tolo vision 2, 3 HD e 4 HD potrai, grazie al tap2flip, sfogliare le pagine anche toccando molto sul retro del dispositivo.

Buono a sapersi: se desideri modificare il tipo o la grandezza del carattere, tocca nella parte centrale dello schermo per aprire il menu di lettura.



A) Pagina indietro

B) Apre il menu di lettura

C) Pagina avanti

Il tolino eReader è dotato di un touch screen, ovvero di uno schermo tattile che reagisce al tocco delle dita. Per aprire un eBook basterà infatti toccare la copertina del libro visualizzata sullo schermo. Tocca un'icona per attivare la relativa funzione. Per sfogliare un libro sarà sufficiente far scorrere il dito sullo

schermo: scorri da destra a sinistra per passare alla pagina successiva e da sinistra verso destra per tornare alla pagina precedente (vedere anche il capitolo ([5.1.1 Sfogliare la biblioteca](#))).


A) potrai passare alla pagina precedente scorrendo il dito verso destra o toccando la parte sinistra

B) toccando nella parte centrale si apre il menu di lettura

C) potrai passare alla pagina successiva scorrendo il dito verso sinistra o toccando la parte destra

4.1 Menu di lettura: Impostazioni e navigazione

Toccando al centro del display si apre il menu di lettura. Nella barra superiore troverai le impostazioni di lettura nelle quali potrai ad esempio cambiare la grandezza o il tipo di carattere. Nella parte inferiore trovi il menu di navigazione con il quale potrai passare da un capitolo all'altro.




A) Impostazioni di lettura

B) Menu di navigazione

4.1.1 Impostazioni di lettura

Durante la lettura, il tuo tolino eReader ti permette di regolare, con la massima semplicità, le impostazioni personalizzate relative al tipo e alla dimensione del carattere, ai margini, all'interlinea, all'orientamento del testo e alla luminosità dello schermo. Basterà aprire il menu di lettura toccando il centro dello schermo.



- A) ← freccia indietro chiude il libro
- B) ↻ ruota la visualizzazione testo
- C) ≡ indice
- D) 📖 registro dati-segnalibro
- E) AA impostazione grandezza carattere, tipo carattere ecc.
- F) ☀ regolazione luminosità schermo
- G) 🔍 ricerca all'interno del libro

Suggerimento: ingrandisci e rimpicciolisci rapidamente la grandezza dei caratteri con un semplice gesto delle dita. Appoggia contemporaneamente due dita sullo schermo, quindi allontana o avvicina lentamente le dita tra loro. L'indicatore che appare nella parte superiore dello schermo consente di

verificare l'attuale dimensione del carattere. La dimensione del testo viene quindi adattata automaticamente.

4.1.2 Impostazioni generali di lettura

Tocca un'icona per attivare la relativa funzione.

← Icona "Indietro"

Tocca questa icona per ritornare alla visualizzazione precedente.

☰ Icona "Contenuto"

Tocca sull'icona "Contenuto" per aprire l'indice del libro che stai leggendo. Toccando un capitolo fra quelli elencati, passerai direttamente alla prima pagina del capitolo selezionato. Tocca il pulsante "Torna a pagina ..." per tornare all'ultima pagina che hai letto.

Nel caso in cui il libro che stai leggendo non abbia un indice, l'icona apparirà di colore grigio e non potrà essere selezionata.

Attenzione: i file in formato TXT non dispongono di un indice.

🔖 Icona per segnalibri, evidenziazioni e note

Toccando questa icona si accede alla scheda delle note, ovvero all'elenco dei tuoi segnalibro, delle evidenziazioni e delle note relative al testo che stai leggendo. Tocca una voce dell'elenco per passare direttamente al punto corrispondente all'interno del testo. Seleziona "Modifica" per cancellare delle voci dall'elenco mediante l'icona  oppure per modificare il contenuto tramite la funzione . La tua scheda personale delle note viene sincronizzata alla chiusura dell'eBook e in presenza di una connessione internet viene salvata nel toloino cloud. In questo modo la scheda aggiornata sarà accessibile anche da smartphone, tablet o computer.

Attenzione: per i file PDF o TXT non sono disponibili tutte le funzioni.

Icona per ruotare la visualizzazione

Utilizza questa icona per visualizzare il testo in formato verticale o orizzontale, in base alla modalità che trovi più comoda.

AA Icona "Formato del testo"

Vuoi leggere con caratteri sans serif? O hai bisogno di utilizzare caratteri speciali per dislessici? Qui puoi scegliere il carattere e la grandezza che preferisci. Per modificare la grandezza dei caratteri trascina il cursore verso destra o sinistra. Puoi inoltre cambiare l'allineamento del testo, l'interlinea e i margini della pagina. Se desideri utilizzare nuovamente il carattere standard dalla casa editrice seleziona dall'elenco "Pubblicazione standard".

Il tuo tolino eReader salva tutte le modifiche alle impostazioni del formato testo che hai effettuato per ogni singolo titolo della tua biblioteca.

Buono a sapersi: questa funzione è supportata solo per file in formato ePub e TXT, ma non per i documenti in formato PDF.

Desideri leggere libri in un carattere non presente?

Installare un nuovo carattere è molto semplice. Collega il tuo tolino al tuo PC con un cavo USB. Non appena il tuo dispositivo sarà visualizzato come disco remoto apri la cartella "Fonts" e copia al suo interno i tipi di caratteri che vuoi aggiungere.

Attenzione: puoi caricare solo caratteri in formato TTF e OTF. Una volta installato il nuovo carattere, scollega dal PC il tuo tolino e apri il menu Formato del testo, dove appariranno i nuovi caratteri installati.

Illuminazione schermo

Se utilizzi l'illuminazione integrata durante la lettura, ricordati che è possibile regolare l'intensità luminosa. Per effettuare la regolazione tocca l'icona

corrispondente e seleziona la luminosità utilizzando il cursore. Ricordati che tolino page non dispone di illuminazione integrata.

Se possiedi tolino vision 4 HD o tolino epos potrai regolare, oltre alla luminosità, anche la tonalità della luce. Spostando il cursore verso sinistra la luce diverrà più fredda, verso destra più calda. Tutto diventerà ancora più semplice se spunti la voce "Temperatura automatica del colore". In questo caso, infatti, il colore della luce si adatterà automaticamente nel corso della giornata ai rapporti naturali di luce.

Consiglio: toccando con il dito sulla superficie grigio-chiara (tra indicatore di luminosità ed indicatore di temperatura del colore) potrai impostare contemporaneamente la luminosità e la temperatura del colore.

Icona ricerca

Hai letto qualcosa ma non ti ricordi più in quale punto del libro? Seleziona questa icona e inserisci la parola nel campo di ricerca. Verranno visualizzati i risultati in cui compare il termine ricercato all'interno del testo

4.1.3 Impostazioni di lettura in PDF

Il menu di lettura si apre toccando il centro dello schermo. Tocca un'icona per attivare la relativa funzione.

Convertire in documento di testo

Puoi scegliere di visualizzare un file PDF come documento di testo puro.

Toccando l'icona  puoi tornare nuovamente alla visualizzazione in PDF.

Icone per ingrandire e ridurre

Nel documento in PDF è possibile ingrandire e rimpicciolire la dimensione del carattere tramite i simboli "più" e "meno". Se uno dei due simboli risulta inattivo (quindi di colore grigio invece che nero) significa che è già stata

raggiunta l'impostazione massima e che il carattere non può essere ulteriormente modificato. È inoltre possibile ingrandire la visualizzazione anche con un semplice movimento delle dita. Appoggia contemporaneamente due dita sullo schermo, quindi allontanatele lentamente tra loro. Una volta ingrandita la visualizzazione, vedrai solo una sezione della pagina intera. Avvicinando le due dita tra loro la visualizzazione viene nuovamente ridotta fino alla dimensione originale.

Dimensione di visualizzazione originaria

Se hai ingrandito il documento e ne vedi quindi visualizzata solo una sezione, è possibile tornare alla visualizzazione integrale originaria tramite questa funzione.

4.1.4 Inserire un segnalibro

Per inserire un segnalibro, tocca l'icona  posta nell'angolo in alto a destra. L'icona si colorerà di nero. Toccando nuovamente l'icona il segnalibro verrà rimosso e il riempimento dell'icona tornerà bianco. Se desideri vedere tutti i segnalibro che hai inserito, tocca il centro dello schermo per aprire il menu di lettura. Seleziona l'icona Segnalibro, Evidenziazioni e Note  per visualizzare i segnalibro salvati


Buono a sapersi: quando chiudi un eBook tolino memorizza la posizione dove hai interrotto la lettura anche senza dover inserire il segnalibro.

4.1.5 Navigare nel documento

La posizione dell'eBook in cui ci si trova viene visualizzata in fondo alla pagina sotto il testo (ad esempio "9/246" significa posizione 9 di 246 posizioni complessive). Ricorda, infatti, che le pagine dell'eBook non corrispondono alle pagine del libro in formato cartaceo. A seconda del tipo e della grandezza del

carattere selezionato sul tuo toloino una pagina del libro cartaceo può corrispondere infatti a più posizioni sul tuo eReader. Toccando il centro dello schermo apri il menu di navigazione.

Il menu di navigazione (parte inferiore dello schermo)



- A) passare al capitolo precedente**
- B) la barra visualizza l'avanzamento della lettura nel libro**
- C) indicazione del capitolo**
- D) pagina attuale e numero totale delle pagine**
- E) passare al capitolo successivo**

Il menu di navigazione, in basso, mostra il numero di pagina e una barra che visualizza graficamente l'avanzamento nella lettura. Questa barra funge anche

da cursore e permette di passare rapidamente ad un qualsiasi punto del documento. Basta trascinare il cursore fino alla posizione desiderata e la pagina visualizzata verrà aggiornata.

Per saltare direttamente ad una determinata pagina, tocca il numero di pagina visualizzato sopra la barra cursore. Inserisci quindi nella tastiera numerica il numero di pagina desiderato. A questo punto la visualizzazione passerà automaticamente alla pagina indicata.

Se il testo che stai leggendo contiene dei capitoli, sotto al cursore viene visualizzato il nome del capitolo corrente. Le due frecce poste a destra e a sinistra accanto all'indicazione del capitolo consentono, con un semplice tocco, di passare al capitolo successivo o a quello precedente. Per visualizzare un riepilogo dei capitoli oppure per saltare direttamente ad un determinato capitolo, tocca il nome del capitolo corrente. Così facendo si aprirà l'indice del libro e potrai selezionare direttamente il capitolo desiderato.

4.1.6 Passare a una determinata pagina

Tramite il cursore presente nella zona inferiore del menu di lettura è possibile passare molto rapidamente ad un qualsiasi punto del documento ePub, PDF o TXT. Trascina il cursore sulla posizione desiderata oppure se desideri passare direttamente ad una determinata pagina, tocca il numero di pagina per aprire la tastiera numerica ed immettere il numero di pagina.

Buono a sapersi: aprendo il menu di navigazione per sfogliare in avanti o indietro il tuo libro appaiono nella parte inferiore destra o sinistra dello schermo i pulsanti "indietro a pagina" ... o "avanti a pagina ..." che ti consentono di tornare con un solo clic all'ultima pagina letta. Una funzione particolarmente utile quando cerchi qualcosa nel libro e, in seguito, vuoi riprendere la lettura dall'ultimo punto in cui l'avevi sospesa.

4.1.7 Sfogliare le pagine con tap2flip (tolino vision 2, toline vision 3 HD e toline vision 4 HD)

La lettura sarà ancora più semplice e rilassante – grazie alla pratica funzione tap2flip. Durante la lettura è sufficiente un leggero tocco (tap) con il dito sul retro del tuo eReader (nella zona del logo) per passare alla pagina successiva. Si tratta di una funzione particolarmente utile se leggi da sdraiato oppure se hai una sola mano libera.




Figura: Tieni il tolino eReader con una mano e batti delicatamente con un dito sul retro del dispositivo, nella zona del logo.

Non desideri utilizzare questa funzione? Nessun problema: alla voce di menu «Impostazioni» e quindi nella sezione «Impostazioni di lettura» puoi attivare o disattivare a piacere la funzione tap2flip.

4.1.8 Tasto Home

Il tasto Home porta direttamente alla pagina principale. Qui puoi impostare come viene realizzato questo cambiamento durante la lettura.

- Tocca per andare alla pagina principale (impostazione di fabbrica)

- Tieni premuto per 2 secondi per andare alla pagina principale
- Disattiva il tasto Home

4.2 Modalità per mancini

Abbiamo pensato anche agli utenti mancini: tieni l'eReader tolino nella mano sinistra e vai alla pagina successiva toccando l'area sinistra. Puoi attivare la modalità per mancini nel menu alla voce "Impostazioni > Impostazioni di lettura".

4.3 Lettura di eBook in formato ePub o TXT

Il tolino eReader è in grado di visualizzare diversi formati di file. Nei file di testo come i file EPUB, la dimensione del carattere può essere ingrandita e rimpicciolita con un semplice movimento delle dita. Appoggia contemporaneamente due dita sullo schermo, quindi allontana o avvicina lentamente le dita tra loro. L'indicatore consente di verificare l'attuale dimensione del carattere. La dimensione del testo viene quindi adattata automaticamente.




Figura: avvicinando tra loro le due dita posate sullo schermo si riduce la dimensione del carattere dell'eBook. Allontanando le dita, il carattere viene invece ingrandito.

4.4 Lettura di eBook in formato PDF

Il tuo eReader tolino può visualizzare, oltre che file in formato ePub e TXT, anche file in formato PDF. Come per i file in formato ePub e TXT per passare alla pagina successiva o precedente del libro basta toccare lo schermo e scorrere con il dito oppure utilizzare la funzione tap2flip (a seconda del dispositivo).

La visualizzazione può essere ingrandita o rimpicciolita tramite le icone **+** **—**. È inoltre possibile ingrandire la visualizzazione anche con un semplice movimento delle dita. Appoggia contemporaneamente due dita sullo schermo, quindi allontanatele lentamente tra loro. Una volta ingrandita la visualizzazione, vedrai solo una sezione della pagina intera. Avvicinando le due dita tra loro la visualizzazione viene nuovamente ridotta fino alla dimensione originale. In caso di visualizzazione ingrandita, toccare i lati dello schermo non porterà immediatamente alla pagina successiva o precedente, ma sposterà la pagina corrente fino a visualizzarne il margine destro o sinistro. Un sottile bordo grigio segnala che è stato raggiunto il margine della pagina. A questo punto un ulteriore tocco sul lato destro o sinistro dello schermo permetterà di passare, rispettivamente, alla pagina successiva o precedente.

Nella visualizzazione di un file PDF è possibile scorrere il documento anche in senso verticale. Tocca il lato superiore o inferiore dello schermo e passerai, rispettivamente, alla pagina precedente o successiva. Qualora sia stata già impostata la visualizzazione ingrandita, lo schermo visualizza solo una sezione della pagina corrente. Con il tocco sul lato superiore o inferiore dello schermo passerai alla visualizzazione della sezione precedente (soprastante) o successiva (sottostante).

Anche per la visualizzazione dei PDF il menu di lettura offre molte altre possibilità per impostare la visualizzazione in base alle tue esigenze personali (vedi anche il capitolo [4.1.1 Le tue impostazioni di lettura](#)). Per accedere al menu tocca il centro dello schermo.

Quando interrompi temporaneamente la lettura, chiudi l'eBook o spegni l'eReader, il dispositivo memorizza la posizione della pagina che stavi leggendo. Riprendendo successivamente la lettura, il libro si riaprirà alla stessa pagina, senza che sia stato necessario contrassegnare la posizione.

4.5 Maggiori opzioni grazie al menu contestuale

Il menu contestuale ti permette di utilizzare il tuo eReader in modo ancora più efficace. Per aprire il menu basta effettuare una pressione prolungata, circa 1-2 secondi, con il dito sullo schermo. Puoi aprire il menu contestuale mentre leggi un eBook oppure quando sei all'intero della tua biblioteca. Tieni premuto il dito sulla copertina di un eBook per aprire il menu contestuale che ti offrirà, tra le altre cose, la possibilità di caricare l'ebook selezionato nel cloud.

4.5.1 Evidenziare il testo e aggiungere note

Se stai leggendo un libro e desideri selezionare una parola, tieni premuto il dito sulla parola stessa per circa due secondi. In questo modo si aprirà il menu contestuale in cui basterà confermare la selezione toccando il comando "Evidenzia".

A destra e a sinistra della parola selezionata compaiono due piccoli cursori che possono essere trascinati per ampliare la selezione del testo. Una volta effettuata la selezione, è inoltre possibile inserire un commento relativo al testo selezionato toccando la funzione "Aggiungi nota". Con questo comando verrà visualizzata una tastiera virtuale che consente di scrivere e aggiungere la

propria nota. Le evidenziazioni e le note inserite vengono segnalate nel testo mediante uno sfondo grigio. Se desideri modificare le note o le selezioni, tocca semplicemente sul testo evidenziato.

Tutte le note da te create vengono salvate in un documento di testo nella tua biblioteca ("I miei libri"). Quando aggiungi una nota, questo documento viene aggiornato automaticamente. In questo modo potrai salvare comodamente, durante la lettura, le tue annotazioni, le note e i segnalibro. Se lo desideri, puoi trasferire le tue note su PC. Questa funzione può rivelarsi molto utile, ad esempio se stai lavorando ad un documento o ad un libro e hai la necessità di trasferire le note.

4.5.2 Consultare i dizionari e tradurre una parola

Il tuo tolino eReader ti mette a disposizione una serie di dizionari e di vocabolari da consultare quando stai leggendo un file in formato EPUB. Per poterli utilizzare è necessario effettuare un download iniziale (con la connessione WLAN attiva). Accedi alla voce del menu "Impostazioni" e seleziona "Impostazioni di lettura". Qui troverai la sezione "Dizionari". Seleziona i dizionari che desideri utilizzare.

Se, durante la lettura, desideri utilizzare un vocabolario, tieni premuto il dito sulla parola per aprire il menu contestuale e seleziona quindi la funzione che desideri utilizzare: cercare la il significato o tradurre la parola.

Come impostazione standard, il risultato della ricerca nel dizionario viene visualizzato nella stessa lingua del libro. La funzione di selezione della lingua consente comunque di selezionare dizionari in altre lingue. La selezione resterà memorizzata per il libro corrente.

4.6 Aggiornamento dello schermo

Durante la lettura su un eReader ti potrà capitare che, voltando pagina, l'immagine della pagina precedente traspaia ancora sullo sfondo. Questo fenomeno è normale e viene chiamato effetto "effetto ghosting", ovvero effetto fantasma. Basta aggiornare lo schermo per eliminare questo effetto. Puoi inoltre impostare automaticamente la frequenza dell'aggiornamento dello schermo dal menu «Impostazioni» nella sezione "Impostazioni di lettura".

4.7 Aiuto per le impostazioni di lettura

I miei eBook vengono improvvisamente visualizzati in orizzontale, come posso cambiare l'impostazione?

È possibile che tu abbia inavvertitamente toccato l'icona per la rotazione della visualizzazione  nelle impostazioni di lettura. Tocca di nuovo la suddetta icona: si aprirà una finestra che ti permetterà di impostare l'orientamento del testo nella schermata di lettura. Effettua la selezione desiderata e confermalà selezionando il comando "Applica".

5. La mia biblioteca ("I miei libri")

Nella tua biblioteca ci sono tutti i libri che hai comprato o aggiunto al tuo eReader tolino. Come impostazione standard, la biblioteca visualizza i contenuti in ordine temporale (a partire dagli ultimi contenuti letti o aggiunti) e li presenta in un comodo layout a griglia.




5.1 Le sezioni nella tua biblioteca ("I miei libri")

La tua biblioteca è strutturata per Titolo, Autori e Raccolte per consentirti di trovare rapidamente i tuoi libri.

Nella sezione "Titoli" sono presenti tutti i libri che si trovano nella tua biblioteca. I libri, per impostazione predefinita, sono suddivisi in base all'attualità. Puoi modificare questa impostazione dal menu visualizzazione  in base ad "Attualità", "Titolo" e "Autore". Nella sezione "Autori" si trovano tutti i libri suddivisi in base al nome dell'autore.

Nella sezione "Raccolte" appaiono tutte le raccolte che tu stesso hai creato.

Ogni qual volta che contrassegni un libro come "già letto" verrà automaticamente salvato nella raccolta "Libri letti".



Buono a sapersi: quanto termini la lettura di un libro si apre una finestra che ti consente di archiviare il libro come “letto”. I libri letti non sono più visualizzati tra i titoli della tua biblioteca e sono aggiunti automaticamente nella raccolta “Libri letti”. Se desideri rendere nuovamente visibili i libri letti nella tua biblioteca, tocca l'icona di visualizzazione e quindi seleziona "Visualizzare i libri letti". I libri letti saranno visualizzati nella biblioteca con un segno di spunta sotto la copertina.

Visualizzazione e classificazione dei tuoi libri

Vista:

Desideri modificare la visualizzazione della tua biblioteca? Tocca  e scegli tra "mostra titoli come "icone" e "mostra titoli come lista". La visualizzazione a griglia offre un riepilogo più immediato degli eBook e dei testi. La visualizzazione a elenco consente, con un semplice tocco del dito sulla funzione "Info" , di accedere in modo più rapido alle informazioni dettagliate del titolo. Ad ogni modo, in entrambe le visualizzazioni basterà toccare con il dito l'eBook desiderato per aprirlo e leggerlo.

Classificazione:

Nella sezione "Titolo" potrai visualizzare i tuoi libri e documenti in base ad "Attualità", "Titolo" e "Autore". I libri nella sezione "Autori" sono elencati in ordine alfabetico in base al cognome dell'autore.

Le raccolte, nella sezione "Raccolte", sono suddivise in base ad "Attualità", "Nome della raccolta" e "Numero dei libri in una raccolta". I contenuti visualizzati saranno suddivisi e presentati automaticamente in base al criterio selezionato.

Sincronizzazione dei libri e delle raccolte

Il tuo eReader sincronizza automaticamente libri, documenti e raccolte della tua biblioteca con il tolino cloud.

Ad esempio, se hai da poco acquistato dei nuovi eBook, ma questi non vengono ancora visualizzati nella biblioteca del tuo eReader tolino, effettuando la sincronizzazione i titoli verranno aggiunti alla tua biblioteca. Per farlo è necessario che il tuo dispositivo sia collegato a una rete internet.

Nota bene:

- I libri non sono sincronizzati se li hai caricati solamente sul tuo eReader (ad es. via cavo USB). Solo caricandoli nel toloino cloud possono essere sincronizzati.
- Le raccolte non sono sincronizzate se contengono esclusivamente libri che hai caricato solo sul tuo eReader.

⋮ Menu contestuale

Toccando l'icona del menu contestuale viene visualizzato l'elenco delle ulteriori funzioni a disposizione: caricare e scaricare contenuti dal toloino cloud, aggiungere titoli ad una raccolta esistente, contrassegnare titoli come già letti e eliminare titoli dalla biblioteca.

🗑 Cancellare i libri

Dal menu contestuale seleziona la voce "Cancella" e quindi i titoli che desideri cancellare; per selezionare tutti i titoli utilizza la funzione "Seleziona tutto".

I libri e i documenti che sono salvati esclusivamente sulla memoria interna, sulla scheda SD (a seconda del dispositivo) e/o sul toloino cloud ☁ sono contrassegnati dal relativo simbolo. Quando desideri cancellare un titolo, il tuo eReader toloino ti chiederà sempre da quale memoria desideri cancellare il libro.

Attenzione: i libri che hai caricato e salvato solo sul toloino cloud verranno cancellati definitivamente!

🔍 Ricerca di eBook e testi

Proprio come nella pagina principale, la ricerca viene attivata toccando l'icona della lente di ingrandimento. Il risultato della ricerca ti mostrerà sia i risultati della tua biblioteca che quelli del negozio della tua libreria. Toccando la

relativa scheda del negozio o della biblioteca è possibile visualizzare e quindi richiamare i risultati della ricerca.

5.1.1 Sfogliare la biblioteca (I miei libri")

La tua biblioteca contiene tutti i libri e i documenti salvati sull'eReader e nel toloino cloud. Nella sezione "Titolo" trovi l'elenco di tutti i libri e i documenti. Per sfogliare le varie pagine della sezione, scorri il dito sullo schermo verso sinistra per passare ai libri successivi, verso destra per tornare indietro oppure utilizza le frecce poste in fondo allo schermo. Se ti trovi nella prima pagina della tua biblioteca, scorrendo con il dito verso destra tornerai alla pagina principale. Allo stesso modo, dalla pagina principale è possibile tornare alla tua biblioteca scorrendo il dito verso sinistra.

Tramite le frecce poste in fondo allo schermo è possibile scorrere tra le varie pagine della tua biblioteca. Per passare direttamente ad una determinata pagina, toccare l'indicazione del numero di pagina (ad es. "1 di 16"). Si aprirà quindi una tastiera numerica che ti consentirà di immettere il numero di pagina desiderato.

5.1.2 Raccolte nella tua biblioteca

Le raccolte ti aiutano a organizzare al meglio la tua biblioteca. Puoi, indipendentemente dal formato, assegnare i tuoi libri e testi a una o più raccolte – il file rimane nella tua biblioteca nella visualizzazione titoli ed è visualizzato anche all'interno della raccolta. Se desideri cancellare una raccolta, ricorda che i libri che hai inserito nella raccolta stessa non saranno cancellati dall'eReader toloino o dal toloino cloud e li potrai trovare nella tua biblioteca.

Per aprire una raccolta o crearne una nuova seleziona la sezione "Raccolte" all'interno della tua biblioteca.



Desideri creare una nuova raccolta? Toccando l'icona ⊕ puoi creare una nuova raccolta. Inserisci tramite la tastiera virtuale (vedi il capitolo [8.3 Utilizzo](#)

[della tastiera virtuale](#)) il nome della raccolta e seleziona i libri e i documenti che vuoi aggiungere. Se hai già creato delle raccolte, verranno visualizzate in questa sezione. Per aprire una raccolta, basta toccarla con il dito. Saranno quindi visualizzati tutti i libri che hai aggiunto a questa raccolta. Per aggiungere libri a questa raccolta o toglierli, tocca in alto a destra sull'icona del menu contestuale  e seleziona quindi la voce "Aggiungi alla raccolta" oppure "Rimuovi dalla raccolta".

Buono a sapersi: è possibile scaricare dal toloino cloud con un solo gesto tutti i titoli presenti in una raccolta. Dalla sezione “Raccolte” apri il menu contestuale in alto a destra. Scegli la raccolta e conferma selezionando il tasto “scarica”. Nello stesso modo puoi selezionare una raccolta da eliminare.



5.1.3 Connettere la biblioteca

Nella scelta dei tuoi libri non sei legato a una libreria. Puoi acquistare gli eBook da diversi toloino partner ed averli comunque a disposizione nella tua biblioteca. L'unica cosa da fare è unire le diverse biblioteche che possiedi. Per poterlo fare, vai al menu principale e seleziona la voce "I miei account". Quindi apri "Unisci biblioteche".

All'avvio della connessione viene visualizzato l'elenco di tutti i partner toloino. Ad ogni negozio potrai connettere un solo account utente. Ogni volta che effettui un'unione vengono informati il nuovo negozio e il rivenditore da cui hai acquistato il tuo eReader toloino. Una volta completata la connessione, tutti i libri verranno visualizzati nella tua biblioteca.

È possibile cancellare in qualsiasi momento una connessione esistente tra biblioteche. In questo caso i libri saranno rimossi dalla tua biblioteca.

Buono a sapersi: tramite il toloino cloud i tuoi libri sono disponibili su un massimo di cinque dispositivi diversi. La cifra non può essere superata neppure quando si uniscono più biblioteche.

5.1.4 Gestione dispositivi

La tua intera biblioteca è sempre a tua disposizione, non solo sul tuo eReader, ma anche sugli altri dispositivi di cui disponi quali smartphone Android o iOS, tablet, PC o Mac. Per poter leggere i tuoi eBook anche dal tuo smartphone basta installare l'apposita App.

Attenzione: con il tuo account utente puoi registrarti su un massimo di cinque dispositivi. Tali dispositivi possono essere, ad esempio, il tuo tolino eReader, lo smartphone, il PC fisso e/o portatile. Qualora tale numero limite venisse superato, durante il login o durante la connessione della biblioteca riceverai un avviso. Avrai inoltre la possibilità di disconnettere i dispositivi che non ti servono più.

5.2 Utilizzare il tolino cloud

Una volta collegato il tuo eReader a internet ed una volta inserite utente e password della tua libreria, potrai utilizzare il tolino cloud.

Tutti gli eBook e i testi che acquisti nel negozio della tua libreria sono salvati automaticamente, in assoluta sicurezza, sul tolino cloud. Puoi inoltre caricare sul tolino cloud anche i libri che hai acquistato in precedenza e che sono presenti sul tuo eReader tolino o su una scheda micro SD (funzionalità disponibile a seconda del dispositivo).

Accedi alla tua biblioteca “I miei libri” quando desideri caricare o scaricare libri dal tolino cloud. Tieni premuto con il dito sulla copertina di un libro fino a far apparire il menu contestuale. Seleziona quindi "Carica" o "Scarica". Ottieni maggiori informazioni nel capitolo [5.1 Le sezioni nella tua biblioteca \("I miei libri"\)](#).

5.2.1 Leggere (o continuare a leggere) eBook e testi su altri dispositivi

Tutti i libri e i documenti salvati nel tolino cloud sono disponibili su un massimo di 5 dispositivi differenti. Quando, ad esempio, inizi a leggere un libro sul tuo eReader tolino e quindi interrompi la lettura, puoi proseguire a leggere

da dove hai sospeso con l'App di tolino anche sul tuo smartphone, tablet o computer.

5.2.2 Aggiungere i propri eBook

Puoi aggiungere al tuo tolino eReader libri acquistati in precedenza. Puoi farlo tramite la scheda microSD (a seconda del dispositivo) oppure tramite il collegamento USB con il tuo computer.

5.2.3 Aggiungere contenuti tramite collegamento USB

Collega il tuo eReader tolino tramite il cavo in dotazione alla porta USB del tuo computer. Una volta collegato potrai trasferire dati tra il tuo computer e il tuo eReader. Ti consigliamo di salvare i tuoi libri sempre nella cartella "Libri" sul disco fisso dell'eReader tolino.

Ti consigliamo di aggiungere gli eBook acquistati tramite il tolino cloud e non tramite il collegamento USB. Il vantaggio: se scarichi gli eBook direttamente dal tolino cloud, la protezione Adobe® DRM non viene attivata e non sarà quindi necessario inserire il tuo Adobe® ID per leggere i libri protetti.

Importante: non interrompere la connessione durante lo scambio di dati tramite cavo USB. Prima di interrompere il collegamento tra eReader e computer, effettua sempre la "rimozione sicura" del tuo eReader.

Una volta rimosso il collegamento USB, gli eBook e i testi aggiunti saranno disponibili nella biblioteca e appariranno inoltre sulla pagina principale.

5.2.4 Aggiungere contenuti tramite scheda microSD

Attenzione: non tutti gli eReader tolino dispongono di una slot per schede microSD.

Una volta inserita la scheda microSD nell'apposita porta, verranno visualizzati automaticamente nella biblioteca del tuo eReader tolino tutti i libri e i documenti in formato ePub, PDF, TXT. Estraendo la scheda microSD, tutti i documenti in essa contenuti sono rimossi dalla tua biblioteca.

Il tuo eReader tolino crea sulla scheda microSD una cartella chiamata "Books". Ti consigliamo di salvare, in futuro, i tuoi libri in questa cartella.

5.2.5 Collegare l'eReader tolino con scheda microSD ad un computer

Attenzione: solo i modelli tolino vision e tolino shine dispongono di una porta per la scheda microSD!

Nota bene: collegando il tolino vision al computer tramite il cavo USB hai accesso alla memoria interna dell'eReader o alla scheda microSD. Non è possibile accedere contemporaneamente ad entrambe le memorie.

Se desideri collegare al computer solo l'eReader tolino, quando nell'eReader è inserita una scheda microSD, devi prima espellere l'unità di memoria della scheda microSD tramite l'apposito comando di rimozione sicura del computer. Rimuovi quindi la scheda microSD dal tuo eReader tolino. A questo punto collega nuovamente il tuo eReader tolino al PC tramite il cavo USB e il dispositivo verrà visualizzato sul computer.

Importante: durante lo scambio di dati non interrompere la connessione. Prima di staccare il collegamento via cavo tra eReader e computer, e prima di togliere la scheda microSD, effettua sempre la "rimozione sicura" del supporto dati esterno (eReader e/o scheda microSD) dal computer.

5.3 Icone accanto alle copertine dei libri

I libri della tua biblioteca possono essere contrassegnati con delle icone:

 L'**icona Cloud** indica che il libro in oggetto è già stato acquistato e/o salvato nel tolino cloud, ma non è stato ancora scaricato sul tuo eReader tolino. Tocca l'icona o la copertina per scaricare e leggere il libro o il documento.

 L'**icona "Estratto"** indica che il contenuto è disponibile in forma di anteprima di lettura nella biblioteca, ma che non è stato ancora acquistato.

 L'**icona "Novità"** indica che il contenuto è nuovo e non è ancora stato aperto.

 L'**icona "Segnalibro"** indica che questo è l'ultimo eBook o documento che hai letto.

✓ L'**icona già Letto** contrassegna quegli eBook che hai già finito di leggere.

Nota bene: i libri che sono contrassegnati come già letti non appaiono più nella tua biblioteca. Per poter nuovamente visualizzare questi libri dovrai toccare l'icona di visualizzazione e selezionare quindi la voce "Visualizzare i libri già letti".

5.4 Aiuto con tua biblioteca

Ho cercato di trasferire i miei eBook sul mio eReader tolino tramite un cavo USB, ma i libri non compaiono nella mia biblioteca.

Verifica di avere salvato gli eBook nella corretta cartella. Quando colleghi il tuo eReader tolino ad un computer tramite cavo USB, appare l'icona di un disco fisso. Cliccando sull'icona si apre una directory con varie cartelle. Trascina gli

eBook nella cartella "Books". Quindi effettua la "rimozione sicura" del dispositivo dal PC.

Gli eBook che hai aggiunto non compaiono ancora nella tua biblioteca? In questo caso è probabile che i contenuti siano danneggiati e non possano quindi essere riconosciuti dal dispositivo.


6. Impostare la rete WLAN

6.1 Utilizzo della rete WLAN

Il tuo eReader tolino è dotato di una connessione wireless ed è quindi in grado di connettersi a internet tramite WLAN (rete locale senza fili).

6.2 Collegamento ad una rete WLAN

Per connettere il tuo tolino eReader a una rete senza fili (WLAN), seleziona nel menu principale l'icona "WLAN". Quando la funzione WLAN è attivata, il tuo eReader riconoscerà automaticamente tutte le reti senza fili disponibili.



Seleziona la rete alla quale desideri connetterti. Qualora la rete scelta sia protetta da una password, apparirà una finestra di dialogo. Immetti la

password di rete e seleziona quindi il comando "Connetti". Il tuo tolino eReader si collegherà a internet tramite la rete selezionata.

12:00



← Reti WLAN e Modalità aereo

WLAN-Home

×

Sicurezza **WPA/WPA2 PSK**

Segnale **Molto buono**

Password rete

lamiapassword

☒ Visualizza la password

Annulla

Collega

Protetto con WPA/WPA2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l @

 z x c v b n m . 



#&+

← →

Fine

6.3 Cercare altre reti WLAN

Toccando l'icona della sincronizzazione  il tuo eReader tolino aggiornerà l'elenco delle reti wireless disponibili. Puoi aggiungere una rete che non appare nell'elenco toccando "Aggiungi rete". Verrà aperta una finestra di dialogo dove digitare il codice SSID (Service Set Identification) della rete alla quale vuoi collegarti. In genere il codice SSID è riportato sul lato inferiore del tuo router WLAN o nella documentazione di registrazione della tua società di telecomunicazione.

6.3.1 Registrazione tramite una pagina web protetta

Alcune reti wireless, ad esempio negli hotel, prima di consentire l'accesso a Internet, aprono una pagina Web di login. In questo caso apparirà nel browser la pagina Web corrispondente. Di regola è necessario immettere una password valida per poter accedere alla rete corrispondente. Attenzione, questo tipo connessioni potrebbero essere a pagamento.

6.3.2 Registrazione a un HotSpot di Deutsche Telekom

In Germania, nelle vicinanze di un hotspot della Deutsche Telekom AG (ad esempio nelle stazioni ferroviarie, sui treni ICE, negli aeroporti, negli hotel e in molti negozi), la connessione alla rete WLAN avviene automaticamente ed è completamente gratuita!

Attenzione: per utilizzare gratuitamente gli hotspot della Deutsche Telekom è necessario essere registrati presso una libreria tolino ed aver effettuato il login. Se non sei registrato presso una libreria e/o non hai effettuato il login, ma desideri semplicemente navigare in internet con il tuo eReader, potrebbero insorgere dei costi per l'utilizzo della rete WLAN.

6.3.3 Modalità aereo (disattivazione della rete WLAN)

Se vuoi utilizzare il tuo eReader tolineo in aereo, devi disattivare la connettività di rete. Disattivando la rete prolunghi inoltre la durata della batteria.

6.4 Aiuto per l'impostazione della rete WLAN

Non riesco a connettermi alla rete WLAN

Innanzitutto assicurati di avere selezionato la rete WLAN giusta e di avere inserito la password corretta. Quando immetti la password, spunta la casella "Mostra password". In questo modo puoi controllare di avere scritto correttamente la password.

Nel caso in cui la password contenga caratteri speciali (ä, ö, ü, à, ç ecc.) può accadere che non venga riconosciuta. In questo caso dovrai modificare la password WLAN.

7. Registrare il tuo eReader tolino

Entra nel modo della lettura digitale e crea un account per il tuo tolino eReader. Sei già in possesso di un account presso una libreria tolino? Ottimo, allora potrai utilizzare questi dati di accesso per registrare il tuo tolino eReader. Se non ancora non possiedi account, puoi crearne uno gratuitamente presso la tua libreria.

7.1 I vantaggi della registrazione

Dopo aver effettuato la registrazione, avrai a tua disposizione l'intero mondo della lettura digitale, sempre e ovunque. Ma soprattutto potrai usufruire di uno spazio di memoria personale sul tolino cloud.

Gli eBook e i contenuti da te acquistati e quelli che carichi dal tuo dispositivo sul tolino cloud (servizio di archiviazione in Internet) sono qui salvati in modo sicuro e gratuito. Inoltre, puoi accedere ai tuoi contenuti qui archiviati anche da altri dispositivi, come ad esempio dal tuo smartphone, tablet o computer.

Puoi consultare informazioni più dettagliate su questo tema al capitolo [5.2 Utilizzare il tolino cloud](#). Naturalmente puoi utilizzare il tuo eReader tolino anche senza effettuare la registrazione: in questo caso non avrai però accesso a tutte quelle funzioni che vengono attivate solo in collegamento con un account.

7.2 Clienti con un account già attivo

Se hai già un account con un partner tolino, puoi accedere direttamente al tuo eReader tolino utilizzando i tuoi dati di accesso personali (nome utente e password). Proprio come quando accedi al sito Web del partner tolino.

La prima volta che esegui l'accesso, il tuo eReader tolino verrà collegato automaticamente al tuo account. In ogni momento puoi accedere ai tuoi libri o decidere di acquistarne di nuovi direttamente dal tuo eReader tolino.

I tuoi dati di accesso rimarranno naturalmente protetti! Saranno trasmessi solo codificati e non saranno memorizzati sull'eReader. I tuoi dati di accesso non potranno essere utilizzati o letti da terzi.

Per ulteriori informazioni circa la tutela dei dati consulta la sezione [13. Tutela e sicurezza dei dati personali](#).

7.3 Clienti senza account

Se non hai ancora un account, dovrai crearne uno gratuito accedendo al sito Web di un partner tolino.

Potrai poi utilizzare i dati di accesso validi (nome utente e password) anche per registrare il tuo eReader tolino. Alcuni partner tolino ti offrono, inoltre, la possibilità di effettuare la registrazione direttamente dal tuo eReader.

8. Acquistare nel negozio della tua libreria

8.1 Il negozio

Una volta registrato il tuo eReader tolino ed effettuata la connessione a internet, nella zona inferiore della pagina iniziale verranno visualizzati i suggerimenti per l'acquisto. Toccando sulla copertina di un libro, accederai direttamente al negozio. Il link "Vai al negozio" ti porterà direttamente alla pagina principale del negozio. Qui potrai curiosare nelle diverse categorie, scaricare delle anteprime di lettura gratuite sul tuo eReader tolino, oppure fare acquisti. I tuoi acquisti verranno scaricati sul tuo eReader e saranno subito a tua disposizione nella biblioteca. Inoltre ogni acquisto effettuato con il tuo eReader tolino o sul sito web della tua libreria sarà salvato nel tuo cloud personale (vedi il capitolo [5.2 Utilizzare il tolino cloud](#)).

8.2 Utilizzo della rete WLAN

Non ti sei ancora connesso ad una rete WLAN? Potrai accedere al negozio solo quando il tuo tolino eReader è connesso a internet tramite WLAN. Accedi alla voce al menu principale ☰ e seleziona quindi "WLAN" e la rete alla quale ti vuoi connettere. Per maggiori informazioni consulta il capitolo [6. Impostare la rete WLAN](#).

8.3 Utilizzo della tastiera virtuale

Il tuo eReader tolino apre automaticamente una tastiera virtuale quando vuoi immettere un indirizzo web nel browser, effettuare una ricerca o digitare una password. Per far scomparire la tastiera tocca il tasto .

Per visualizzare i caratteri speciali, come ad esempio #, _, €, ecc. tocca il tasto

"12#". Passa alla seconda schermata dei caratteri speciali mediante il tasto "1/2".

8.4 Formato file di libri e documenti

Il tuo eReader toloino consente di visualizzare libri, riviste e giornali in formato digitale (formati ePub, PDF e ACSM), nonché i tuoi documenti in formato ePub, PDF o TXT. Attualmente toloino non supporta altri tipi di formato.

Buono a sapersi: quando scarichi un titolo in formato ACSM, hai salvato sul tuo toloino la licenza per scaricare un libro protetto da Adobe® DRM, che vieta di effettuare una copia illecita dell'eBook. Per poter visualizzare questo titolo sul tuo eReader toloino devi essere registrato su Adobe® e inserire nome utente e password di Adobe® sul tuo dispositivo. Anche gli eBook in formato ePub possono essere protetti con Adobe®. Come nel caso precedente, per leggere questi eBook dovrai aver inserito su toloino le tue credenziali di Adobe®.

Per ulteriori informazioni consulta il sito internet www.adobe.com/go/digital-editions-creatID_it. Per poter leggere gli eBook protetti basterà autorizzare il toloino eReader utilizzando il tuo ID Adobe®. Per fare questo accedi alla voce di menu "I miei account", quindi seleziona "Adobe DRM".

Per poter leggere gli eBook protetti autorizza il tuo toloino eReader inserendo il tuo ID Adobe®. Dal menu principale accedi alla voce "I miei account", quindi seleziona "Adobe DRM". Sapevi già che con il tuo eReader toloino puoi leggere non solo eBook in formato ePub, ma anche documenti PDF e TXT? In questo modo potrai trasferire sul tuo eReader toloino i documenti più disparati per leggerli quando e dove vuoi.

Buono a sapersi: molti documenti di testo, presentazioni, tabelle e siti web possono essere trasformati in PDF con semplicità e, successivamente, trasferiti sul tuo eReader toloino per poter essere letti.

8.5 Adobe® DRM e LCP/CARE DRM

Alcuni eBook sono protetti dall'apertura non autorizzata tramite un sistema di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM). Per aprire questi eBook criptati, devi autorizzare il tuo eReader toline con un ID Adobe®, con il DRM LCP oppure con l'estensione LCP CARE.

Apertura di eBook protetti:

Adobe® DRM:

Se ancora non possiedi un Adobe ID®, la procedura per ottenerlo è semplice e veloce e può essere effettuata sul sito www.adobe.com/go/digital-editions-createID.it.

Non appena completato il processo di registrazione, riceverai una e-mail con un link di conferma. Clicca sul link per completare la registrazione. L'indirizzo e-mail immesso è il tuo ID Adobe®.

Apri la voce di menu "I miei account" e seleziona "Adobe® DRM". Immetti il tuo indirizzo e-mail e la password per effettuare il log in. Tocca quindi il comando "Autorizza". A questo punto hai effettuato il log in e puoi leggere senza problemi anche gli eBook protetti da Adobe® DRM.

LCP/CARE DRM:

La prima volta che apri un eBook protetto con la crittografia DRM LCP, appare un dialogo con una richiesta di conferma. A tale scopo l'editore dell'eBook assegna una passphrase (password personalizzata), che dovrai immettere nella finestra di dialogo. Dopo averla immessa, conferma con OK e, se la passphrase è corretta, il libro si apre. Se non conosci la passphrase o se l'immissione non va a buon fine, contatta l'editore dell'eBook.

Il DRM LCP con CARE si basa sulla soluzione LCP e semplifica il prestito digitale e l'utilizzo di eBook. Per il prestito online, ad esempio, hai bisogno solo dell'apposito account, senza password e registrazione.

8.6 Acquistare eBook tramite il computer

Preferisci accedere al negozio della tua libreria tramite il computer, per curiosare liberamente e magari fare acquisti? Nessun problema! Puoi acquistare i tuoi eBook anche da PC.

Importante: qualora l'eBook appena acquistato non compaia subito nella tua libreria, tocca l'icona di sincronizzazione  per aggiornare l'elenco.

8.7 La App tolino

Desideri poter leggere i tuoi eBook anche senza il tuo eReader tolino? Installa la App tolino sul tuo smartphone. Tramite la App di lettura avrai accesso ai tuoi eBook dovunque tu sia, per proseguire nella lettura da dove l'avevi interrotta anche quando hai scordato a casa il tuo eReader tolino. Puoi trovare la App tolino nel Google Play Store o nell'Apple Store.

8.8 Aiuto per l'acquisto in negozio

Non riesco ad entrare nel negozio della mia libreria

Verifica in primo luogo di disporre di una connessione internet. Può però accadere che il negozio della tua libreria sia temporaneamente non disponibile causa mantenimento o problemi tecnici. In questo caso prova a connetterti in un secondo momento. Se l'errore persiste, rivolgiti all'assistenza clienti della tua libreria.

9. Impostazioni e altre funzioni

9.1 Salvare una schermata

Per fotografare la pagina sullo schermo, procedi come se volessi spegnere il tuo eReader tolino. Fai scorrere (tolino shine) o premi il pulsante di accensione fino a che si visualizza la finestra di dialogo. Seleziona l'opzione "Schermata". Il tuo tolino scatterà una fotografia della pagina.

Le schermate catturate vengono salvate nella cartella "DCIM" sul tuo eReader tolino. Per accedere a queste schermate devi collegare il tuo tolino a un computer tramite la cavo USB.

9.2 Impostare un codice di sicurezza

Proteggi il tuo tolino da accessi non autorizzati impostando un codice di sicurezza numerico (PIN). Vai al menu principale e seleziona "Impostazioni" e quindi "Codice di sicurezza". Attiva la funzione selezionando "On". Inserisci quindi un codice numerico di 4 cifre e ripeti la selezione per conferma il codice. Hai così attivato il codice di sicurezza. A ogni accensione del dispositivo ti verrà richiesto di immettere il codice PIN impostato.

Buono a sapersi: anche inserendo più volte un codice di sicurezza errato, il tuo tolino eReader non verrà bloccato. Se hai dimenticato il tuo codice PIN, rivolgiti all'assistenza clienti. Se lo desideri puoi disattivare il codice di sicurezza in qualsiasi momento.

9.3 Impostare data e ora

In presenza di una connessione internet, il tuo tolino eReader riconosce automaticamente la data e l'ora.

Quando sei in viaggio, potrebbe essere necessario impostare manualmente la data e l'ora. Per impostare manualmente data e ora, accedi dal menu principale alla voce "Impostazioni" e seleziona la quindi "Ora". Una volta effettuata l'impostazione, tocca il comando "Applica" per rendere effettive le modifiche.

Attenzione: Se la data e l'ora non sono impostate correttamente, potrebbe essere impossibile aprire libri protetti da DRM o in prestito.

9.4 Navigare in internet

9.4.1 Navigare in internet con il tuo eReader tolino

Con il tuo eReader tolino hai la possibilità di navigare in internet, di contrassegnare singole pagine web con un segnalibro e di richiamarle in modo comodo e rapido.

Per utilizzare Internet, apri il menu principale e seleziona la voce "Browser Web". Se hai già configurato la rete wireless, il Browser Web si avvia. In caso contrario ti verrà richiesto di instaurare una connessione alla rete WLAN per accedere a internet.

Importante: con la freccia indietro  torni sempre al menu. Eccezione: quando, ad es., tramite un link nel manuale sei andato sul web, con la freccia indietro tornerai al punto corrispondente nel libro.

9.4.2 Utilizzare la tastiera virtuale

Ogni volta che devi inserire un indirizzo Web nel browser o digitare una password, l'eReader tolino apre automaticamente una tastiera virtuale. Per far scomparire nuovamente la tastiera tocca il pulsante . Puoi utilizzare la

tastiera dell'eReader toline come una normale tastiera. Quando è richiesta l'immissione di informazioni nel campo di un modulo, il tasto @ viene visualizzato automaticamente sul primo livello. Vi sono due pagine di caratteri speciali, come ad esempio #, _, €, ecc. che sono raggiungibili toccando il tasto ?123. Per aprire la seconda pagina di caratteri speciali premi il tasto "2 /2".

9.4.3 Segnalibro nel browser web

I segnalibro ti aiutano a contrassegnare, memorizzare e richiamare determinate pagine web.

I segnalibro memorizzati vengono elencati in ordine cronologico nel riepilogo dei segnalibro, in base all'ultimo utilizzo. Puoi accedere all'elenco toccando il simbolo del segnalibro  posto sulla destra accanto l'indirizzo web nella barra del menu.

Per salvare la pagina web attuale come segnalibro hai due possibilità:

Il modo più rapido per apporre un segnalibro è esercitare un tocco prolungato sul simbolo del segnalibro (accanto all'indirizzo web). Un breve messaggio confermerà che il segnalibro è stato aggiunto. Ripetendo lo stesso gesto puoi rimuovere il segnalibro.

La seconda modalità consiste nel creare e modificare i tuoi segnalibro tramite il riepilogo. Puoi accedere all'elenco dei segnalibro toccando l'icona . Per inserire un nuovo segnalibro tocca il tasto  (in alto). Apparirà una finestra di dialogo in cui si può modificare il nome del segnalibro o l'indirizzo internet della pagina corrispondente. Conferma la scelta cliccando su "Fatto".

Per modificare in seguito un segnalibro, tocca l'icona penna , seleziona un segnalibro, modifica il nome e/o l'indirizzo web nella finestra di dialogo che comparirà e conferma le modifiche effettuate toccando "Fatto".

Per cancellare un segnalibro, tocca l'icona cancella . Seleziona il segnalibro

che desideri cancellare spuntando la casella posta sulla sinistra del nome. Conferma la selezione con il pulsante "Cancella".

9.4.4 Aiuto per la navigazione

Il sito internet non viene visualizzato correttamente.

A volte è possibile che i siti internet utilizzino dei formati particolari (ad esempio Flash) che non sono supportati dal browser web. Possono quindi verificarsi degli errori di visualizzazione della pagina web. In altri casi il server non è stato in grado di caricare determinati elementi della pagina internet, che presenterà quindi dei "buchi". In questo caso prova a caricare di nuovo il sito internet.

10. Trasferimento di contenuti

10.1 Passare all'eReader tolino

Hai già acquistato degli eBook e desideri trasferirli sul tuo eReader tolino? In linea di principio, tutti gli eBook in formato ePub e PDF che possiedi possono essere trasferiti e letti sul tuo eReader tolino. Per caricare gli eBook e sincronizzarli su tutti i tuoi dispositivi tramite il tolino cloud puoi utilizzare il webreader tolino disponibile sul sito internet della tua libreria. Una volta inserite le tue credenziali, avrai accesso alle funzioni di upload che ti consentono di caricare i tuoi eBook in formato ePub e PDF.

Se preferisci, puoi trasferire gli eBook sul tuo eReader tolino tramite il cavo USB. Per ulteriori informazioni vedi il capitolo [5.2.3 Aggiungere contenuti tramite collegamento USB](#).

11. Manutenzione

11.1 Aggiornamenti

Sapevi che l'aggiornamento software del tuo tolino eReader non serve solo a risolvere eventuali errori o problemi, ma mette anche a disposizione molte nuove funzioni? Con ogni nuovo aggiornamento, il software del tuo tolino eReader viene migliorato e ampliato. Hai già installato, ad esempio, caratteri personali? O dato un'occhiata alla nuova Biblioteca che è stata migliorata?

Come aggiornare il tuo tolino eReader: accedi al menu principale e da qui alla sezione "Informazioni e aiuto". Troverai il pulsante "Verifica la presenza di una nuova versione". Toccando questo comando, verrà cercata e installata l'ultima versione del software disponibile.

Attenzione: per scaricare l'aggiornamento, il tolino eReader deve essere connesso a internet tramite rete WLAN.

11.2 Backup dei dati

Vuoi essere certo che gli eBook salvati sul tuo eReader tolino non vadano persi? La soluzione è semplice: carica i tuoi libri e i documenti nel tolino cloud. Qui i tuoi contenuti saranno salvati in tutta sicurezza e potrai inoltre accedervi da diversi dispositivi. Per ulteriori informazioni su come caricare e scaricare documenti dal tuo spazio personale vedi anche il capitolo [5.2 Utilizzare il tolino cloud](#).

11.3 Utilizzo di detergenti

Non pulire mai la superficie dell'eReader con solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. Per la pulizia utilizzate semplicemente un panno morbido

leggermente inumidito.

12. Informazioni sullo smaltimento della batteria

12.1 Smaltimento della batteria

Obbligo d'informazione ai sensi del decreto tedesco sulle batterie (*Batterieverordnung*)

Le pile e le batterie, come anche gli accumulatori, non sono considerati rifiuti domestici. L'utilizzatore ha quindi l'obbligo di restituire le pile e le batterie non più utilizzate secondo le disposizioni vigenti. Consegnale ai rivenditori specializzati o ai punti di raccolta batterie esauste, che provvederanno al corretto smaltimento. In questo modo contribuirai alla tutela dell'ambiente.

Dal 1998, il decreto tedesco sulle batterie obbliga tutti i cittadini a smaltire le pile e le batterie esauste esclusivamente tramite il commercio specializzato o tramite gli appositi punti di raccolta (obbligo di restituzione per legge). I commercianti e i produttori sono a loro volta tenuti a ritirare gratuitamente le pile e le batterie esauste, per poi avviarle al corretto riciclaggio o smaltirle come rifiuto speciale (obbligo di ritiro per legge).

La batteria in litio integrata nel dispositivo è contrassegnata dal simbolo  (raffigura un bidone dei rifiuti barrato e il tipo di batteria utilizzata).

Attenzione: qualora il tuo eReader tolino non funzionasse più, collegalo per una notte intera ad una fonte di alimentazione elettrica, utilizzando il cavo USB in dotazione. Se al mattino successivo il tuo eReader tolino continua a non accendersi, puoi far sostituire la batteria presso il centro assistenza tecnica. Qualora la garanzia fosse scaduta, riceverai un preventivo per la sostituzione della batteria.

Importante: non rimuovere da solo la batteria dal tuo eReader tolino. Se desideri smaltire il tuo eReader tolino, puoi consegnare l'intero dispositivo al tuo rivenditore, oppure al centro assistenza tecnica. Trovi nome e indirizzo nel foglio di garanzia del dispositivo.

Puoi anche consegnare il dispositivo al centro di raccolta e riciclaggio della tua città..

12.2 Risparmio energetico

Abbiamo a cuore il risparmio energetico e per questo motivo ci impegniamo costantemente a ottimizzare sempre più le prestazioni della batteria del tuo eReader tolino. Il tuo eReader tolino consuma infatti molta meno energia di uno smartphone o di un tablet. Infatti puoi leggere per diverse settimane, senza mai doverlo ricaricare.

13. Tutela e sicurezza dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali

Le informazioni sulla protezione dei dati si trovano alla pagina

<http://mytolino.it/tutela-dei-dati>

Rilevamento ed elaborazione dei dati personali

I negozi e le librerie tolino utilizzano i tuoi dati personali esclusivamente ai fini dell'amministrazione tecnica del sito. Se desideri maggiori informazioni circa la tutela dei tuoi dati, visita il sito internet del tuo negozio tolino.

Libertà decisionale del cliente

I negozi tolino sono lieti di mettersi in contatto con i clienti, per informarli circa le nuove offerte o le novità per quanto riguarda i prodotti o i servizi offerti. Quando ti registri sul sito della tua libreria ti verrà chiesto se desideri ricevere informazioni commerciali.

Libertà di informazione

Dietro tua richiesta scritta, le librerie tolino possono comunicarti quali dati personali (ad esempio nome, indirizzo ecc.) sono stati salvati relativamente alla tua persona. Per inoltrare tale richiesta, rivolgiti alla tua libreria tolino.

14. Garanzia

Le condizioni di garanzia sono contenute nella confezione del tuo eReader tolino.

Indirizzo e contatto del centro assistenza tecnica

Germania

Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Deutschland
Hotline +49 4102 4922 0

Italia

Centro Assistenza Tecnica
Longshine Italia Srl
Casella Postale 56
80034 Marigliano (Na)
Italia
Hotline +39 0811 8856 914
eMail: tolino@longshine.it

Olanda

OBEO Europe B.V.
Boterstraat 25
3111 NA Schiedam

Nederland

Hotline +31 8501 6018 0

Belgio e Francia

UP-Servers/Mokum SPRL

3 Route des Marnières

1380 Lasne

België

Hotline +32 2880 0134

Spagna

Longshine Iberia S.L.

c/ Industria, 14 - Polígono La Riera

43762 La Riera de Gaià/Tarragona

Espana

Hotline +34 977 6557 57

Water Protection by HZO (solo per tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4 HD e tolino epos)

Se il tuo tolino eReader è dotato della protezione impermeabile Water Protection by HZO, il dispositivo è protetto dall'acqua dolce per una profondità fino a 1 metro per 30 minuti. Qualora il dispositivo entrasse accidentalmente in contatto con altri liquidi, sciacqualo semplicemente con acqua corrente e lascialo asciugare per 48 ore.

15. Informazioni sulla sicurezza e l'uso

Attenzione: Lo schermo del tuo eReader tolino potrebbe rompersi o venire danneggiato in caso di caduta o di una forte pressione. Fai sempre attenzione a proteggere adeguatamente il tuo eReader tolino, specialmente durante il trasporto, ad esempio riponendolo in una custodia protettiva.

Attenzione: non utilizzare e non caricare il tuo eReader tolino quando la batteria è danneggiata o rilascia del liquido.

Attenzione: non coprire mai l'eReader tolino durante l'utilizzo o durante la carica. Questo potrebbe causare un surriscaldamento.

Attenzione: se l'eReader tolino dovesse bagnarsi, spegnilo immediatamente. Prima di utilizzarlo nuovamente, fai controllare il dispositivo per assicurarti che possa funzionare in sicurezza. Fanno eccezione il tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4 HD e tolino epos che dispongono di una protezione impermeabile.

Attenzione: la tua sicurezza viene prima di tutto! Utilizza il tuo eReader solo ed esclusivamente quando la situazione lo consente e quando l'utilizzo del dispositivo non comporta alcun rischio per nessuno. Rispetta sempre le normative vigenti in materia di sicurezza e di utilizzo di dispositivi elettronici.

La manutenzione tecnica sull'eReader tolino può essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Non aprire l'eReader e non apportare modifiche al dispositivo.

Non riporre l'eReader toloino nelle vicinanze di una fonte di calore e proteggerlo dai raggi diretti del sole.

Proteggi l'eReader toloino dalle temperature molto alte e molto basse, evitando di sottoporlo a grandi variazioni di temperatura. Utilizza il dispositivo solo a temperatura ambiente compresa tra i 10 °C e i 40 °C.

Non pulire mai la superficie dell'eReader con solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. Per la pulizia utilizza semplicemente un panno morbido leggermente inumidito.

Qualora l'eReader venisse esposto ad una scarica elettrostatica, il trasferimento dei dati tra il dispositivo e il computer potrebbe venire interrotto. Le funzioni dell'eReader potrebbero essere danneggiate.

Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB di lunghezza superiore a 3 m. Si raccomanda di utilizzare, se possibile, il cavo USB originale.

La capacità di memoria del tuo dispositivo indicata dal sistema operativo potrebbe differire dalla capacità effettiva. Come la maggior parte dei produttori di hardware, Longshine utilizza, per l'indicazione della capacità della memoria, i prefissi per unità stabiliti dal sistema internazionale di unità di misura (SI), ad es. 1 GB = 1.000.000.000 Byte. Molti sistemi operativi, però, non si attengono a tale codifica e indicano una capacità di memoria leggermente ridotta, in base al calcolo 1 GB = 1.073.741.824 Byte.

Limiti SAR

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione a Radio Frequenza (RF).

La frequenza e la potenza massima trasmessa in EU sono elencati come
soffietti:

2412 - 2472 MHz: 19.99 dBm

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.mytolino.com

16. Glossario

Adobe® DRM

Protezione dei file "Adobe® Digital Rights Management", sviluppata da Adobe®. Chi acquista o noleggia un eBook protetto da questo sistema, deve registrarsi su Adobe® per ottenere un ID Adobe®. La procedura è semplice e veloce e può essere effettuata sul sito www.adobe.com/go/digital-editions-createID_it

Una volta ottenuto l'Adobe® ID, inserisci i dati sul tuo eReader tolino.

Nota bene: anche il servizio di prestito bibliotecario utilizza la protezione Adobe® DRM per calcolare la durata del prestito e revocare l'accesso all'eBook una volta scaduto il prestito.

Unione biblioteche

Funzione tramite la quale si possono automaticamente unire nella propria biblioteca i libri acquistati presso diverse librerie tolino.

EPUB

Gli eBook sono disponibili in diversi formati. Il formato indicato dall'estensione .epub è il formato standard, libero e aperto, dei libri digitali. Questo formato permette di personalizzare al massimo l'esperienza di lettura, consente infatti di adattare il testo alle tue esigenze.

Gestione dispositivi

Il tuo account ti consente di leggere contemporaneamente su un massimo di 5 dispositivi diversi. La funzione "Gestione dispositivi" ti consente di modificare la lista dei dispositivi autorizzati.

Hotspot

Un hotspot è una WLAN aperta al pubblico, che chiunque può utilizzare per accedere a internet tramite un dispositivo mobile. In questo modo puoi navigare in internet con il tuo eReader tolino, lo smartphone, il tablet o il PC portatile anche quando sei fuori casa. Occorre però distinguere tra gli hotspot gratuiti e quelli a pagamento. In Germania potrai utilizzare gratuitamente con il tuo tolino eReader i numerosi hotspot di Deutsche Telekom AG.

Account cliente

Con un account cliente gratuito hai la possibilità di utilizzare il tolino cloud, acquistare libri presso il negozio della tua libreria oppure accedere agli eBook che hai salvato nel tolino cloud anche da un altro dispositivo.

Scheda microSD

Le schede microSD sono delle piccole schede con un chip di memoria, che possono essere inserite nei dispositivi (quindi nell'eReader tolino, ma anche negli smartphone e nelle fotocamere) per il salvataggio o lo scambio di dati.

Raccolte

Nella tua biblioteca puoi creare delle raccolte. Le raccolte sono come degli scaffali virtuali che puoi riempire con i tuoi libri preferiti. In questo modo hai la possibilità di creare, ad esempio, una raccolta di libri gialli, in cui inserire solo gli eBook più avvincenti. E che ne dici di una raccolta dedicata ai romanzi d'amore? Puoi classificare i libri come più ti piace.

Nota bene: puoi inserire lo stesso libro anche in più raccolte. Puoi aggiungere, ad esempio, un libro giallo nella raccolta "Libri per le vacanze", ma anche in "Romanzi gialli" e "Libri svedesi".

tolino cloud

Il tolino cloud è uno spazio di archiviazione virtuale nel quale puoi salvare tutti

i tuoi eBook. Il vantaggio: i tuoi libri sono salvati in modo sicuro e sono accessibili dagli altri dispositivi che utilizzi per la lettura.

webreader toloino

Grazie al webreader toloino puoi leggere, gestire e trasferire i tuoi eBook nel toloino cloud anche direttamente dalla pagina web della tua libreria.

USB

La USB (Universal Serial Bus) è un'interfaccia che consente di collegare tra loro diversi dispositivi elettronici (ad esempio il tuo eReader toloino e un computer). In questo modo si possono scambiare i libri tra i due dispositivi.

WLAN

L' eReader toloino utilizza la rete WLAN per connettersi a internet in modo pratico e veloce, senza cavi. Se desideri accedere al tuo negozio o al toloino cloud dal tuo lettore, connettilo a internet mediante WLAN.

17. Informativa sulla responsabilità

Manuale per l'eReader tolino

Copyright Rakuten Kobo Inc., 2018

L'eReader tolino è sviluppato e disegnato da:

Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto, ON M6K 1A7
Canada

*Utilizzo gratuito degli hotspot di Deutsche Telekom AG presso tutte le sedi tedesche.

Vigono le condizioni di utilizzo relative all'utilizzo gratuito degli hotspot Telekom

(www.telekom.de/dlp/agb/pdf/43497.pdf)